

# Användarhandbok S6evo<sup>TM</sup> Utomhussiren



Version: SE-1.0 - Februari 2020

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.  
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.

Designet i Danmark

# Beskrivning av S6evo™ Utomhussiren

Extremt kraftfull 115 dB utomhussiren. Montera på utsidan av huset och visa potentiella inbrottsjuvar att ditt hem är larmskyddat. Utesirenen har ett inbyggt uppladdningsbart batteri som säkerställer att sirenen fungerar om strömförsörjningen är saboterad eller vid strömavbrott.

## Vad gör det?

Den utomhus sirenen skrämmer och stressar tjuven med det kraftfulla 115 dB siren ljudet och blixtljuset om larmet slocknar


## Så här fungerar det

Den utomhussiren är väderbeständig. Sirenen kommunicerar trådlöst till din S6evo™ SmartBox och är därför lämplig för montering utomhus. Om larmet aktiveras skickar din SmartBox en trådlös signal till sirenen för att börja tjuta och blinka. Sirens inbyggda reservbatteri laddas automatiskt när sirenen är ansluten till en strömförsörjning.


## Kom igång

Att ansluta ytterligare tillbehör till ett S6evo™ lamppaket är både enkelt och snabbt. Detta görs genom att skanna QR-koden för det tillbehör du vill lägga till.

Start med att åbne S6evo™ app'en

I den öppna appen trycker du på  (i det övre högra hörnet)

## Välj **systeminställningar**

1. Tryck på **+ Lägg til** tillbehör längst ner på sidan
2. Välj **Skanna QR-kod**
3. Använd nu telefonen för att skanna QR-koden på kameran. Skanningen utförs automatiskt när QR-koden är helt synlig i skannerfönstret.
4. Namnge nu tillbehöret. Till exempel "Siren, gavel" och bekräfta genom att trycka på  i det övre högra hörnet.

## **Inställningar för sirenen**

Sirenen kan ställas in efter behov. Detta görs enkelt i appen.

Öppna S6evo™-appen.

I den öppna appen trycker du på  (i det övre högra hörnet)

1. Tryck på **externa sirener**
2. Tryck på den siren du vill redigera
3. Installera nu sirenen enligt dina behov.
4. Avsluta med kryssmarkeringen (uppe till höger)

## **FAQ**

### **Det kommer inte att ladda QR-koden**

Försök igen. Se till att QR-koden finns i skanningsrutan. Om det fortfarande inte fungerar, installera manuellt.

### **Hur installerar jag manuellt?**

När du trycker på + Lägg till tillbehör kan du välja Lärningsläge. Välj version av S6evo™ -tillbehöret. Välj typ av tillbehör. I det här fallet är det externa sirener. Tryck sedan på Start Learning.


### **Kan fortfarande inte ansluta**

Se till att din telefon och SmartBox är anslutna till samma WiFi-nätverk.

### **Ska S6evo™ Utomhussiren alltid vara ansluten till ström?**

Ja, det borde det.

## Appearances



## Tekniske spesifikationer

Strömförsörjning	Utlopp (EU)
Reservbatteri	600 mAh uppladdningsbart Ni-MH-batteri i 20 timmars säkerhetskopiering
Trådlöst intervall (upp till)	40 m. inomhus / 150 m. utomhus
Frekvens	433,92 MHz
Temperatur	-10°C til +40°C
Fuktighet (upp till)	90% relativ (ej kondenserande)
Dimensioner (hoveddel)	H: 263 mm B: 195 mm D: 61 mm
Volym	115 dB
Flash lampa	Rød